

aus dem online-shop [www.hygiene-schnelltest.de](http://www.hygiene-schnelltest.de)  
Stand 2020-01 / Zur Detailinfo siehe Produkterklärung im shop

## Produktbeschreibung **MM-Desinfektionsmatten™**

**Leistungsstarke und zuverlässige Desinfektionsmatten mit der Empfehlung des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure BVLK e.V.**

### MM-Desinfektionsmatte™ Standard

Zur Schuhsohlendesinfektion im Zugangsbereich/Innenbereich

Standard-Matte ca. **60 x 90 cm** inkl. Kantenschutz, Höhe ca. 1,5 cm, Gewicht 1,3 kg pro Matte, 1 Set mit 2 Matten



Die durchschnittliche Befüllung (Mindestmenge) der Matte 60 x 90 cm (0,54 m<sup>2</sup>) beträgt ca. **2 Liter einer 1 - 3 % igen Desinfektionslösung**. Die maximale Aufnahmekapazität liegt bei ca. **4 Liter**.



MM-Desinfektionsmatte™ für die Gewährleistung des sicheren und hygienischen täglichen (Fuß-) Verkehrs im Innenbereich. Zur Schuhsohlendesinfektion im Zugangsbereich zu lebensmittel-verarbeitenden Betrieben, Großküchen und Kantinen, Laboratorien, biotechnischen und pharmazeutischen Produktionen, Kliniken und Krankenhäusern, Flughäfen, landwirtschaftlichen Betrieben, Schwimmbädern, u.W. Die Standard-Matte ist robust und mit Rollwagen befahrbar. Zur Beschickung mit eigenen Desinfektionsmitteln. Die Matten sind generell nicht für den Außenbereich vorgesehen.

Artikel	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Anzahl	Gesamt
<b>MM-Desinfektionsmatten™ Standard 60X90 cm 1 Set mit 2 Matten (netto)</b>	111450	123,00	1 Set	123,00 €
Versandkosten (netto)				12,00 €
zzgl. 19% Umsatzsteuer				
Die Mindestbestellmenge beträgt 2 Stück bzw. 1 Set MM-Desinfektionsmatten				


### MM-Desinfektionsmatte™ Karostepp

Zur Schuhsohlen- und Rollendesinfektion im Zugangsbereich mit erhöhter Beanspruchung oder Befahrung.

Karostepp-Matte ca. **90 x 120 cm** inkl. Kantenschutz, Höhe ca. 1,5 cm Gewicht 2,7 kg pro Matte, 1 Set mit 2 Matten



Die durchschnittliche Befüllung (Mindestmenge) der Matte 90 x 120 cm (1,08 m<sup>2</sup>) beträgt ca. **4 Liter einer 1 - 3 % igen Desinfektionslösung**. Die maximale Aufnahmekapazität liegt bei ca. **8 Liter**.



MM-Desinfektionsmatte™ für die Gewährleistung des sicheren und hygienischen täglichen (Fuß-) Verkehrs im Innenbereich. Empfohlen für eine optimale Befahrbarkeit und hohe Beanspruchung. Die zusätzlichen Steppungen in Karoanordnung verfestigen die Oberfläche und verhindern so ein Blockieren der Rollen bei Befahren mit Servier- und Rollwagen, Hubwagen und Ameisen, Gabelstaplern in Ein-, Zu- und Übergangs- und Anlieferungsbereich zu Lebensmittel-produzierenden und -verarbeitenden und auch landwirtschaftlichen Betrieben, Großküchen, Kantinen, Laboratorien, Kliniken und Krankenhäusern, Flughäfen, u.W. Zur Beschickung mit eigenen Desinfektionsmitteln.

Artikel	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Anzahl	Gesamt
<b>MM-Desinfektionsmatten™ Karostepp 90X120 cm 1 Set mit 2 Matten (netto)</b>	111451	265,00	1 Set	265,00 €
Versandkosten (netto)				12,00 €
zzgl. 19% Umsatzsteuer				
Die Mindestbestellmenge beträgt 2 Stück bzw. 1 Set MM-Desinfektionsmatten				

### Gebrauchsanleitung:

Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der hellen Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen ! Die Desinfektionsmatte generell auf trockenen und sauberen Grund platzieren, um ein Höchstmaß an Bodenhaftung zu halten. Lässt die Haftung der Rückbeschichtung nach, diese einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen, bevor sie wieder eingesetzt wird.

### Befüllung und Auffrischung:

Ca. 90 % der Kunden wenden das Mittel an, welches sie bereits zur Flächendesinfektion im Hause haben. Das eingesetzte Desinfektionsmittel sollte eine bakterizide und fungizide Wirkung haben.

- Für lebensmittelverarbeitende Betriebe empfiehlt sich laut Hersteller ein Listerienwirksames Desinfektionsmittel, zubereitet aus unterschiedlichen quaternären Ammoniumverbindungen (Quats).
- Für die Tierhaltung und landwirtschaftliche Betriebe sollte eine Zubereitung aus den Wirkstoffen Aldehyde, quaternäre Ammoniumverbindungen (Quats) und nichtionischen Tensiden eingesetzt werden.

Die Matten sind in folgenden 6 Standardgrößen (in cm) erhältlich und ab Lager lieferbar

**60 x 90**      **90 x 120**      **90 x 150**      **90 x 180**      **90 x 240**      **90 x 300**

Sondermaße mit einer maximalen Breite bis zu 2 Metern und einer Länge bis zu 5 Metern können angefertigt werden.

Generell gelten folgende Befüllungsmengen:

Maß in ca. cm	Maß in m <sup>2</sup>	Durchschnittliche Befüllung	maximale Befüllung
60 x 90	0,54	<b>2,00</b> Liter	4,00 Liter
90 x 120	1,08	<b>4,00</b> Liter	8,00 Liter
90 x 150	1,37	<b>5,00</b> Liter	10,00 Liter
90 x 180	1,64	<b>6,00</b> Liter	12,00 Liter
90 x 240	2,16	<b>8,00</b> Liter	16,00 Liter
90 x 300	2,75	<b>11,00</b> Liter	22,00 Liter

Je nach räumlichem Umfeld, Lufttemperatur und täglicher Nutzerfrequenz ist eine regelmäßige Nachbefüllung/Auffrischung der Desinfektionsmatten erforderlich, sobald bei Betreten der Matte keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist. Es gelten folgende Auffrischungsempfehlungen:

Art der Belastung	Frequentierung der Matte	Mattenauffrischung
geringe organische Belastung	wenig / stark	1 x täglich / 2 x täglich
mittlere organische Belastung	wenig / stark	2 x täglich / 3 x täglich
hohe organische Belastung	wenig / stark	3 x täglich / 4 x täglich

### Reinigung und Pflege:

Die MM-Desinfektionsmatten sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel durchzuspülen. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers achten Sie generell auf geringen Druck und entsprechenden Abstand.

Anschließend gut ausdrücken und trocknen lassen ! Je nach Mattengröße kann dies 24 bis 72 Stunden dauern. In der Zwischenzeit sollte eine Austauschmatte ausgelegt werden.

Bei einem 3-Schichtbetrieb wird der tägliche Wechsel der eingesetzten Matte empfohlen.

Um die Feuchtigkeit aus der MM-Desinfektionsmatte heraus zu bekommen, können Sie:

- die Feuchtigkeit einfach verdunsten lassen. Eine völlig getränkte Matte trocknet innerhalb von ca. 5 Tagen.
- die Feuchtigkeit mit einem Nasssauger herausaugen.
- die Matte aufhängen und die Flüssigkeit heraustropfen lassen. Größere Matten sind auf der Rückseite mit 2 Schlaufen zum Aufhängen ausgestattet.

Die haltbare und strapazierfähige Zusammensetzung von MM-Desinfektionsmatten™ verhindert ein Faulen, Modern oder Schimmeln und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit.

Trotz allem stellt die Matte - wie jede übliche Fußmatte - einen Verbrauchsgegenstand mit begrenzter Lebensdauer dar. Bei vorschriftsgemäßem Einsatz und entsprechender Pflege gemäß der Gebrauchsanweisung hält eine MM-Desinfektionsmatte™ gut 1 Jahr. Regelmäßige Befahrung und hohe Frequenzen können die Haltbarkeit entsprechend verkürzen.

*Gemäß dem aktuellen Prüfbericht des TFI Aachen TFI-Bericht 480787-02 wurde die Oberflächen-beschaffenheit der MM-Desinfektionsmatten™ gem. DIN 51130:2014 auf Rutschhemmung hin geprüft und in die **Klasse R11** eingestuft. Der Gleitreibungskoeffizient gem. DIN51131:2014 beträgt **0,48 µ**.*