

aus dem online-shop [www.hygiene-schnelltest.de](http://www.hygiene-schnelltest.de)

Stand 2023-02 / Zur Detailinfo siehe Produkterklärung im shop

## Produktinformation: **Temperatur-Etiketten für Geschirrspüler**

### **Thermostrip®-Etikett mit 3 Temperaturpunkten**

Dieser thermische Desinfektions-Indikator ist dazu geeignet, die hygienisch hohen Temperaturen in einer gewerblich genutzten Spülmaschine zu überprüfen. Wenn lediglich eine Angabe erforderlich ist, dass eine vorbestimmte Temperatur erreicht wurde oder nicht, können auch wärmeempfindliche Materialien, wie sie z.B. in Stiften, Farben oder Etiketten in einer 1-Weg-Temperaturaufzeichnung vorliegen, diese Information leicht, kostengünstig und genau genug liefern und so ebenfalls der Beweisführung dienen.


### **Temperatur-Indikator thermisch/chemische Desinfektion für ein unkompliziertes Monitoring der entsprechenden Spülmaschinentemperaturen DIREKT am Spülgut oder Utensilien.**

#### **Produktbeschreibung:**

- 3-in-1-Thermostrip-Etiketten zum Aufkleben
- Größe 1.4 cm x 4.3 cm
- Wärmeanzeige in 3 Temperaturpunkten bei **71°C , 76,5°C , 82°C**
- Irreversible Farbänderung der Temperatur-Messpunkten von weiß über grau bis schwarz (schwarz, wenn die Temperatur im Messpunkt exakt erreicht wurde)
- 24 Etiketten / Pack
- Bitte beachten: Gläser-spülmaschinen, die nur mit 55-60°C oder weniger im Spültank und 65°C bei der Nachspülung arbeiten, können mit diesen 3 Temperaturpunkten nicht überprüft werden.

#### **Eigenschaften der Thermostrip®-Etiketten:**

- Selbstklebend
- Wasserfest und wasserdicht
- Leicht abziehbar
- Temperatur genau auf  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Haltbarkeit ca. 12 Monate ab Lieferung
- Lagerung bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit
- Das ungiftige Farbwechselmaterial (kristallines Schmelzmaterial) ist in Polyester eingeschlossen (Träger und Abdeckmaterial Polyester, Kleber auf Acrylbasis)
- Für die extremen Bedingungen in einer gewerblichen Spülmaschine konzipiert
- Die Etiketten können jeweils nur 1-mal verwendet werden



#### **Einfache Anwendung:**

- Etikett vom Trägerpapier abziehen
- auf eine saubere, trockene Oberfläche aufkleben, z.B. Teller oder Edelstahloberfläche
- sicherstellen, dass die gesamte Anzeige in Kontakt mit der Oberfläche ist
- in der Mitte des Geschirrkorbs platzieren
- den Spülvorgang für das zu überprüfende Programm starten
- anschließend das Ergebnis am Thermostrip ablesen.
- einfaches Entfernen des Indikators, idealerweise während das Spülgut noch warm ist.

#### **Vorteile**

- **Farbwechsel der Temperaturpunkte von weiß über grau nach schwarz ist nicht reversibel**
- **Nach dem Entfernen kann das Etikett dauerhaft zur Dokumentation aufbewahrt werden, indem es z.B. in einem Wartungsbericht oder Protokoll zur Eigenüberprüfung angebracht wird, oder auch abfotografiert und in die digitale Eigendokumentation eingefügt wird**
- **Dauerhafter Leistungsnachweis – HACCP – konform – für ordnungsgemäße Hygiene**

Das nicht reversible Temperaturlabel kann natürlich auch bei anderen Wasch- und Hygieneanwendungen für eine schnelle und einfache Temperaturbestätigung eingesetzt werden.